


Installation de l'ICST – Position des lamages



Les parties mâle et femelle de l'ICST doivent être positionnées à la même distance de l'extrémité du montant bois.

Elles seront donc face à face lorsque l'assemblage sera en position finale.